

A top-down view of various sewing supplies on a dark wooden surface. The items include a pair of black-handled scissors, a spool of light-colored thread, a spool of blue thread, a spool of gold thread, a wooden pencil, a brown leather zipper pull, a white measuring tape, a pile of sewing pins, several wooden buttons of different sizes and colors (including blue and black), a blue zipper, a piece of white lace fabric, and a small metal button. The text "La costura hace feliz." is written in a white, elegant cursive font across the center of the image.

La costura  
hace feliz.


# ¿CÓMO FUNCIONA EL CORTADOR ROTATIVO Y CÓMO ¿INCLUSO CAMBIAS LA CUCHILLA?

## Cortador rotativo

- Para cortar, simplemente empuje hacia arriba la palanca de plegado.
- Presionando el botón de seguridad hacia arriba, puede fijar la hoja en posición retraída o extendida.
- Mantén el cortador rotativo recto cuando cortes, para que obtengas un corte limpio y bordes lisos.
- Para mantener un alto nivel de afilado de la hoja, use un hoja separada y marcarlos con un rotulador resistente a la abrasión para su reconocimiento.
- Después de un uso más prolongado, por favor, engrase la hoja..

## Cambiar la cuchilla – tan simple como eso:

1. Desenrosque el tornillo de la parte posterior y quitar la arandela
2. Empuja el perno de abajo a arriba y quitar la cuchilla vieja
3. Coloca la nueva hoja en el lado deseado (Para los diestros en el lado de „Lange & König“ y para La gente zurda al otro lado)
4. El perno en el lado deseado por Insertar la cuchilla y el cortador rotatorio
5. Gire el cortador rotativo, con el pulgar Sostén el perno y pon la arandela Insertar la rosca del perno (La curva de la arandela apunta hacia arriba)
6. Enroscar la tuerca en la rosca del perno (No apriete demasiado, de lo contrario el la hoja ya no)



## NUESTRO INSTRUCCIONES DE CUIDADO

### Alfombra de corte

- Protege de la luz solar fuerte y las temperaturas extremas, de lo contrario la estera de corte se rizará.
- Almacenar tumbado - No se doblen o rueden.
- Cambie y limpie la interfaz regularmente, para aumentar la vida útil.

### Regla del patchwork

- Regularmente con un paño de microfibra húmedo borrar.

### Cuchillas de repuesto

- La hoja de perforación es adecuada, por ejemplo para la creación de tarjetas de invitación de papel de alta calidad.
- La hoja ondulada es adecuada para el cuero, la marcha y el vellón; hace que las telas tejidas se deshilachen menos.

### Pegatina antideslizante

- Si es necesario, aplique las pegatinas antideslizantes en la parte inferior de la regla, distribuidas uniformemente.

¿El cortador rotativo se atascó? ¿La hoja está desafilada desde el principio o no está satisfecho con nuestro producto? Por favor, envíenos un e-mail, nos encargaremos de su problema: [support@langeundkoenig.de](mailto:support@langeundkoenig.de)



# Instrucciones de costura: Bolsa de costura



**¿Tiene el deseo inmediato de comenzar un nuevo proyecto de costura?**

Entonces tenemos una simple instrucción para una pequeña bolsa de tela para usted aquí. En ella puedes poner pequeñas cosas, como las pinzas de tela y también las cuchillas de repuesto de nuestro juego de cortadores rotativos.

*Consejo: Pruebe diferentes tamaños y juegue con el tamaño de la bolsa! Esto crea prácticas bolsas de almacenamiento para el próximo viaje o incluso varias tareas domésticas.*




## NECESITARÁS ESTO:

- Alfombra de corte
- Cortador rotativo
- Regla de tela y pinzas
- Máquina de coser
- Plancha y tabla de planchar
- El impermeable
- Banda de naranjas de 40 cm
- Restos de tejido 13 x 35 cm  
*(tener en cuenta la dirección del movimiento de un tejido estampado)*


**El proyecto perfecto, también para los principiantes de la costura. ¿Listo? Entonces empecemos:**



Cortar la tela a 13 x 35 cm. Para ello puede dibujar líneas auxiliares con un lápiz.



Usar una plancha para planchar los bordes alrededor de los bordes por aprox. 5 mm (el lado derecho al lado izquierdo).



Luego dobla los lados cortos hacia adentro en ambos lados unos 2,5 cm y fíjalos con los clips de tela.



Coser a lo largo del borde doblado para crear un túnel a través del cual la cinta es luego tirada.



Luego cierra los lados con una costura de arriba, pero sólo hasta el túnel.



Biselar las esquinas con el cortador rotativo. ¡No cortes la costura! Gira la bolsa a la derecha.



Ponga el impermeable en el cinturón y empújelo a través de los túneles.

***¡ PREPARADOS!***

## GRACIAS POR SU PEDIDO. Y DIVEARTIRSE CON EL JUEGO DE CORTADORES ROTATIVOS!

Esperamos que le guste nuestro juego de cortadoras rotativas y le gustaría recibir una crítica en Amazon. Si algo anda mal, por favor contáctenos en el siguiente correo electrónico: [support@langeundkoenig.de](mailto:support@langeundkoenig.de)

Le ayudaremos en cualquier caso!

### THANK YOU FOR YOUR ORDER AND HAVE FUN WITH YOUR NEW ROTARY CUTTER SET!

We hope you like our rotary cutter set and looking forward to your review on Amazon. In case something is wrong or you have any questions belonging to your order, don't hesitate to contact us at the following e-mail address: [support@langeundkoenig.de](mailto:support@langeundkoenig.de)

We will definitely help you further!



LANGE & KÖNIG



Tutte le informazioni in questo volantino sono disponibili sul nostro sito Web in italiano. Contattaci per qualsiasi domanda!



Alle Informationen in dieser Broschüre finden Sie auf unserer Website auf Deutsch. Melden Sie sich bei Fragen bei uns!



Toutes les informations de ce flyer sont disponibles sur notre site en français. Contactez-nous si vous avez des questions!



## NUESTROS ARTÍCULOS CONSEJOS Y TRUCOS

La estera de corte debe ser almacenada acostada. Pero cómo? Recomendamos guardarlos en un estante o debajo de la cama o el sofá. Algunos clientes también los ponen bajo una alfombra.

La regla de retazos siempre está lista a mano cuando se sujeta a la pared con un clavo. Todo lo que se necesita es un clavo y un martillo, el agujero para colgar ya está integrado en su regla.

The cutting mat must be kept lying down. But how? We recommend to store it on a shelf or under the bed or sofa. Some customers also put them under a carpet.

The patchwork ruler is always at hand when it is attached to the wall with a nail. All you need is a nail and a hammer, because the hole for hanging is already integrated in your ruler.