

*La couture fait
heureux.*


COMMENT FONCTIONNE LE CUTTER ROTATIF ET COMMENT CHANGEZ-VOUS AU MOINS LA LAME ?

Couteau rotatif

- Pour couper, il suffit d'appuyer sur le levier de pliage.
- En poussant le bouton de sécurité vers le haut, vous pouvez fixer la lame en position rentrée ou sortie.
- Gardez le couteau rotatif droit lorsque vous coupez, afin d'obtenir une coupe nette et des bords lisses.
- Pour conserver un tranchant élevé, utilisez une lame séparée et la marquer avec un stylo-feutre résistant à l'abrasion pour les reconnaître.
- Après une utilisation prolongée, veuillez huiler la lame.

Changer de lame – aussi simplement que cela:

1. Dévisser la vis à l'arrière et retirer la rondelle
2. Poussez le boulon de bas en haut et retirez l'ancienne lame
3. Placez la nouvelle lame sur le côté souhaité (Pour les droitiers au côté de „Lange & König“ et pour Les gauchers de l'autre côté)
4. Boulon sur le côté souhaité par le biais de Blade et insérer un cutter rotatif
5. Retournez le cutter rotatif, Commande par le pouce Tenez le boulon et mettez la rondelle Insérer le filetage du boulon (Coude de la rondelle vers le haut)
6. Visser l'écrou sur le filetage du boulon (Ne pas trop serrer, sinon, elle se transformera la lame n'est plus)



Le cutter rotatif s'est bloqué? La lame est émoussée au début ou vous n'êtes pas satisfait de notre produit? Veuillez nous envoyer un e-mail, nous nous occupons de votre problème: support@langeundkoenig.de

NOTRE INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Tapis de découpe

- Avant l'excès de soleil et les températures extrêmes, sinon le tapis de découpe se recroqueville.
- Magasin couché - Ne pas plier ou rouler.
- Changer et nettoyer l'interface régulièrement, pour augmenter la durée de vie.

Règle du patchwork

- Régulièrement avec un chiffon microfibre humide wipe.

Lames de rechange

- La lame de perforation est appropriée, par exemple: pour la création de cartes d'invitation en papier de haute qualité.
- La lame ondulée est adaptée au cuir et Fleece; permet de réduire l'effilochage des tissus.

Autocollant antidérapant

- Les autocollants antidérapants au bas de la règle si nécessaire, répartis de manière égale, s'accrocher. Cela permet d'éviter les dérapages lors de la coupe.

Instructions de couture: Coudre le sac



Vous avez un désir direct de vous impliquer dans un nouveau projet de couture?

Alors nous avons une instruction simple pour un petit sac en tissu pour vous ici. Vous pouvez y mettre de petites choses, tels que les pinces à tissu et les lames de rechange de notre jeu de couteaux rotatifs. Ou vous pouvez utiliser le sac comme un joli emballage cadeau!

Conseil: Essayez différentes tailles et jouez avec la taille du sac! Cela permet de créer des sacs de rangement pratiques pour le prochain voyage ou même diverses choses dans le ménage.




VOUS AUREZ BESOIN DE ÇA:

- Tapis de découpe
- Couteau rotatif
- Règle et pinces à tissu
- Machine à coudre
- Fer et planche à repasser
- Grâce à la sécurité
- ca. 40 cm de bandeau
- Reste du tissu: 13 x 35 cm
(à prendre en compte dans le sens de la marche d'un tissu à motifs)


Le projet parfait, également pour les débutants en couture.
Prêts? Alors, commençons:



Coupez le tissu à 13 x 35 cm. Pour cela, vous pouvez tracer des lignes auxiliaires avec un crayon.



Utilisez un fer à repasser pour repasser les bords sur environ 5 mm (du côté droit au côté gauche).



Piez ensuite les petits côtés vers l'intérieur des deux côtés sur environ 2,5 cm et le fixer avec les pinces à tissu.



Coudre le long du bord plié, cela crée un tunnel à travers lequel la bande est ensuite tirée.



Fermez ensuite les côtés avec une surpiqûre, mais seulement jusqu'au tunnel!



Biseautez les coins avec le cutter rotatif. Ne coupez pas la couture! Tournez le sac vers la droite.



Attacher l'épingle de sûreté à la ceinture et la pousser dans les tunnels.

PRÊTS!

MERCI POUR VOTRE COMMANDE ET AMUSEZ-VOUS BIEN AVEC LE JEU DE COUTEAUX ROTATIFS !

Nous espérons que vous aimerez notre jeu de couteaux rotatifs et se réjouissent d'un bilan chez Amazon. Si quelque chose devait mal tourner, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: support@langeundkoenig.de

Nous vous aiderons dans tous les cas!

THANK YOU FOR YOUR ORDER AND HAVE FUN WITH YOUR NEW ROTARY CUTTER SET!

We hope you like our rotary cutter set and looking forward to your review on Amazon. In case something is wrong or you have any questions belonging to your order, don't hesitate to contact us at the following e-mail address: support@langeundkoenig.de

We will definitely help you further!



LANGE & KÖNIG



Tutte le informazioni in questo volantino sono disponibili sul nostro sito Web in italiano. Contattaci per qualsiasi domanda!



Toda la información en este folleto puede encontrarla en nuestro sitio web en español. Siéntete libre de contactarnos!



Alle Informationen in dieser Broschüre finden Sie auf unserer Website auf Deutsch. Melden Sie sich bei Fragen bei uns!



NOS ARTICLES TRUCS ET ASTUCES

Le tapis de découpe doit être stocké couché. Mais comment? Nous vous recommandons de les ranger sur une étagère ou sous le lit ou le canapé. Certains clients les mettent aussi sous un tapis.

La règle de patchwork est toujours à portée de main lorsqu'elle est fixée au mur avec un clou. Tout ce dont vous avez besoin est un clou et un marteau, le trou de suspension est déjà intégré dans votre règle.

The cutting mat must be kept lying down. But how? We recommend to store it on a shelf or under the bed or sofa. Some customers also put them under a carpet.

The patchwork ruler is always at hand when it is attached to the wall with a nail. All you need is a nail and a hammer, because the hole for hanging is already integrated in your ruler.